



**Important:** Kick pedal not included. Use only a hard-surface beater (plastic, wood, etc.) on the kick pad. Do **not** use a felt beater, which can damage the mesh.

**Importante:** No se incluye el pedal del bombo. Sólo utilice mazos de superficie dura (plástico, madera, etc.) en el pad del bombo. **No** utilice un mazo de fieltro, ya que puede dañar la malla.

**Important :** Pédale pour grosse caisse non comprise. Utilisez seulement une batte dure (plastique, bois, etc.) sur le pad de grosse caisse. **N'utilisez pas** une batte en feutre, car elle pourrait endommager la maille.

**Importante:** Pedale per grancassa non in dotazione. Sul pad grancassa servirsi unicamente di un battente dalla superficie dura (plastica, legno, ecc.). **Non** servirsi di un battente in feltro, che potrebbe danneggiare il mesh.

**Wichtig:** Das Kick-Pedal ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur Schlägel mit harter Oberfläche (Kunststoff, Holz etc.) am Basedrum-Pad. Verwenden Sie **keinen** Schlägel mit Filzbezug, um das Netz (Mesh) des Pads nicht zu beschädigen.



**Box Contents**  
Contenido de la caja  
Contenu de la boîte  
Contenuti della confezione  
Lieferumfang

<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>	
<b>D</b>		<b>E</b>		<b>F</b>	
<b>H</b>		<b>I</b>		<b>J</b>	
<b>L</b>		<b>M</b>	, 20 cm"/>	<b>N</b>	, 25 cm"/>
<b>P</b>	, 30 cm"/>	<b>Q</b>	, 36 cm"/>	<b>O</b>	, 30 cm"/>
<b>T</b>		<b>R</b>		<b>K</b>	
<b>X</b>		<b>U</b>		<b>S</b>	
<b>Y</b>		<b>V</b>		<b>W</b>	
<b>Z</b>		<b>AA</b>			

**Connection Diagram**  
Diagrama de conexión  
Schéma d'installation

**Schema dei collegamenti**  
Anschlussübersicht

